

CamCarb CG, CM



INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER:

- CamCarb CG
- CamCarb CM

HANTERINGINSTRUKTION

- Handskas varsamt med produkten för att undvika skador
- Det är viktigt att filtren ej utsätts för väta och kontaminering före installation
- Filtret ska förvaras så länge som möjligt i emballaget (plastpåse och kartong) innan installation
- Förvaras torrt och frostfritt
- Rekommenderad lagringstid, max 12 månader

INSTALLATIONSINSTRUKTION

- Molekylärfilter är en produkt som ska avskilja gaser
- Filtren installeras i till typen tillhörande filterskåp se aktuell instruktion för filterskåp
- Lämpligt verktyg, spärrhandtag med hylsa 24 mm (Camcarb CG)
- Lämpligt verktyg, spärrhandtag med hylsa 30 mm (Camcarb CM)

UNDERHÅLLSINSTRUKTION

- Ej tillämpligt (filtret är av engångstyp)

